

**MSA-8915BT**

**BOOMBOX 15"**  
**CON CONTROL REMOTO Y BLUETOOTH**  
**(38,1 cm)**

\*Lea completo este manual antes de usar este  
producto por primera vez.



**ARTÍCULO**  
**CON VIDEOTUTORIAL**

**descárgalo en**



**You**  
**Tube**

<http://www.youtube.com/MitzuCorp>

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## **Precauciones:**

Gracias por adquirir su nuevo producto KAISER, estamos seguros que se encontrará muy satisfecho con su compra. Recuerde que la marca KAISER cuenta a su vez con toda una gama completa en equipo de sonido profesional.

Antes de usar este aparato por primera vez. Lea toda la documentación cuidadosamente antes de operar el equipo. Retenga este manual para futuras referencias.

Siga todas las instrucciones impresas en la unidad para su adecuada operación.

El volado e instalación de estos bafes debe ser llevado a cargo por personal calificado y siguiendo todas las normas de seguridad.

No trate de limpiar la cubierta plástica con disolventes o limpiadores petroquímicos.

No sitúe objetos, los cuales sean fuentes de calor, como equipos de iluminación, amplificadores o máquinas de humo, sobre los bafes.

No exponga al bafe a lluvia o a salpicaduras de agua. La entrada de líquidos en la unidad puede suponer un riesgo de descargas eléctricas y puede resultar muy peligroso.

No aplique las unidades de tal manera que puedan causar daños en personas, propiedades a los mismos bafes en caso de caer.

Precauciones adicionales para los dispositivos autoamplificados de esta serie

Antes de la instalación, asegúrese que la tensión y frecuencia de la toma de red, es la misma que la marcada en el selector de tensión de la unidad.

Desconecte la unidad de la alimentación antes de realizar las conexiones en el bafe.

Asegúrese que el cable de red no está pinzado o dañado por bordes afilados. Nunca deje que el cable de red entre en contacto con otros cables. Maneje el cable sólo desde la clavija.

En caso de sustituir el fusible, hágalo por otro mismo valor y dimensiones.

## Atención

Antes de conectar o hacer funcionar la unidad, por favor, estudie el manual de instrucciones que la acompaña, prestando especial atención a las precauciones a la hora de manejar la unidad y el cableado de la misma.



No abra la cubierta (o la cubierta trasera) en orden de reducir el riesgo de un choque eléctrico o fuego. El interior de la unidad no tiene ninguna parte reparable por el usuario. Diríjase a un centro de servicio calificado especializado.



El signo de un rayo dentro de un triángulo tiene la intención de alertarlo de la presencia de voltaje peligroso. Tocar los componentes internos puede resultar en choques eléctricos a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento.


- 1.- Conecte el cable de audio de la salida del estéreo, amplificador, etc; al borde de la bocina.
- 2.- Encienda su estereo, amplificador, etc.
- 3.- Una vez conectada la bocina al amplificador regule el volumen al nivel deseado
- 4.- Múltiples altavoces pueden ser acoplados a otros en configuración de acoplamiento en cadena. Después de colocar los altavoces conéctelos y siga los pasos de configuración, su amplificador compensará el uso de más altavoces.

## PRÁCTICA DEL SONIDO SEGURO

Permanecer expuesto de manera continua a niveles de presión de audio que superan los 100 dB puede ser causa de la pérdida total del oído. Algunos sistemas de sonido pueden generar niveles superiores a los 130 dB.  
Por favor sea inteligente y disfrute de su equipo de audio con responsabilidad.

## USO DEL BLUETOOTH

1. Enciende el amplificador, presiona el boton U/S/BT hasta que aparezca "BLUE TOOTH"
2. Enciende el MP3, busca el dispositivo y conéctalo, una vez conéctado digita la clave 0000
3. Tras la conexión exitosa, selecciona la canción que quieres escuchar desde tu MP3.



## USO DEL RADIO


1. Presione el botón U/S/BT/FM para cambiar al modo FM. Se mostrará en el display.
2. Presione los botones para sintonizar las diferentes estaciones de radio FM. Se buscarán y sintonizarán de manera automática.

## ESPECIFICACIONES:

MSA-8915BT  
 Vias: 2  
 Terminales: 3XLR, 2Jack, 1RC.  
 Alimentación: 127V~ 60Hz 20  
 Woofer: 15" (38,1 cm)  
 Impedancia: 4Ω  
 Respuesta en Frecuencia: 50-:  
 Sensibilidad: 96 dB  
 Tweeter: Compression driver  
 Bobina: 25mm  
 Frec: 1,5kHz - 20kHz  
 Potencia P.M.P.O: 3500 W  
 Potencia RMS: 150 W  
 Dimensiones: 53 x 47,5 x 76,5  
 Peso: 25kg

## CONTROL REMOTO

1. Detener
2. Selector de Modo
3. Botón de Silenciar
4. Pista anterior
5. Pista siguiente
6. Disminuir volumen
7. Aumentar volumen
8. Selector de pista
9. Reproducir / Pausa
10. Ecualizador





**PRODUCTO:**

Boombox 15" con control remoto y Bluetooth.

**MODELO:** MSA-8915BT**MARCA:** KAISER®

# PÓLIZA DE GARANTÍA

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

**CONDICIONES**

1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el producto.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones y partes en los talleres de servicio indicados en la parte final de esta póliza de garantía.

**ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

**IMPORTADOR:** Quality Tools, S.A. de C.V.

Calle Pedro José Méndez No.1737

Col. Del Prado, Reynosa, Tamaulipas, México

C.P. 88560 R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES,

Tel. 57.09.56.78 (CIUDAD DE MÉXICO)

*Con la finalidad de que el producto MITZU que adquirió no sufra daños derivados de transportación al momento de hacer efectiva su garantía, le rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo de vigencia de su garantía y enviar el equipo en su empaque original. Agradeciendo su confianza y preferencia, quedamos a sus órdenes para satisfacer totalmente sus requerimientos.*

*Equipo MITZU.*

**DATOS DEL DISTRIBUIDOR****Nombre:** \_\_\_\_\_**Domicilio:** \_\_\_\_\_**Producto:** \_\_\_\_\_**Fecha de compra:** \_\_\_\_\_

SELLO DE LA TIENDA

